

VERIFIQUE MENSALMENTE

- 1- O indicador de pressão não pode estar na faixa vermelha.
- 2- O lacre, em papel auto-adesivo para a válvula de metal e em material plástico para a válvula plástica, não deve estar rompido.
- 3- O extintor deve conter a marca de conformidade do Inmetro.
- 4- Os prazos de garantia/durabilidade e teste hidrostático não podem estar vencidos. Após estes prazos, descarte-o e substitua por um extintor novo ABC. Esta informação encontra-se no indicador de pressão e no corpo do extintor.
- 5- A aparência geral do extintor deve estar em boas condições (sem ferrugem, amassado ou outros danos).

